




Bruk av apparatet

Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Sorter vasken etter tøysymbolene:

-  Følgende må ikke tørkes i tørketrommel
-  Kan tørkes i tørketrommel - ved lav tørketemperatur
-  Kan tørkes i tørketrommel

Sorter etter:

Tykkelse: hvis det er mer tøy enn man kan legge i tørketrommelen, må tøyet sorteres etter vekt (f. eks. tørk håndklær og tynt undertøy hver for seg).

Tekstiltipe: bomull (sengetøy); syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad: skaptørt, stryketørt osv.

Følgende må ikke tørkes i tørketrommel: ull, silke, nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer.

Forberede tøyet

Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme. Pass på at det ikke ligger noen lighter i tøyet. Vreng plaggene.

Åpne døren

Trekk i dørhåndtaket. Hvis barnesikringen er aktivert, må den deaktiveres (mer informasjon om dette finner du i kapittelet om "Omhengsling av døren/Barnesikring" i bruksanvisningen).

Legge i tøyet

Legg vasken løst i trommelen slik at den tørker jevnt. Lukk luken.

Velg program

Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programvelgeren (se programoversikten).

Velg tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)

Velg ønsket tilleggsfunksjon ved å trykke på tilhørende knapp. Indikatorlampen over knappen vil lyse og vise at funksjonen er valgt. En raskt blinkende lampe viser om du har valgt feil funksjon (som ikke kan kombineres). Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil avbryte tilleggsfunksjonen.

Starte tørketrommelen

Tørkeprogrammet settes i gang ved å trykke på "Start (Pause)"-knappen. Tilhørende indikatorlampe tennes.

Endring av programvalg: dersom programmet som ble valgt endres under tørkesyklusen, vil tørketrommelen stanse. Tørkeindikatorlampene blinker. For å sette i gang det nye programmet, trykker du om igjen på "Start (Pause)"-knappen.

Avbryte programmet: hvis du vil stanse tørketrommelen under tørkesyklusen, dreier du programvelgeren på "Lufting" "Kold luft" og trykker på "Start (Pause)"-knappen. Vent minst 5 minutter før du åpner døren for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles. Av sikkerhetshensyn avbrytes tørkesyklusen automatisk hvis du åpner døren. Hvis du vil starte igjen etter å ha åpnet døren, lukker du døren og trykker på "Start (Pause)"-knappen igjen.

Advarsel: stans aldri tørketrommelen før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre alle plaggene tas ut rask og spres slik at de avgir varmen.

Programslutt - ta ut tøyet

Siste fasen i tørkesyklusen skjer uten varme (nedkjølingssyklus), for å sikre at plaggene temperatur senkes, slik at plaggene ikke blir skadet.

● Stop **Slutt:** ta tøyet ut av tørketrommelen. Tørkesyklusen er avsluttet og antikrøll-fasen er startet (aktivert).

Antikrøll ● **Antikrøll:** hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antikrøll-syklus som varer maksimalt 60 minutter. Trommelen roterer med jevne mellomrom, slik at ikke vasken krøller seg

Sett programvelgeren på "Off" "O".


Slå av tørketrommelen

Rengjøring av lofilteret: åpne luken, løft opp lofilteret og ta det ut. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. Lukk lofilteret og skyv det forsiktig tilbake på plass.

Tømming av vanntanken: trekk vanntanken ut etter håndtaket, og tøm den. Sett den tomme tanken tilbake ved å skyve den helt tilbake på plass.

Om nødvendig, aktiveres barnesikringen (mer informasjon om dette finner du i kapittelet om "Omhengsling av døren/Barnesikring" i bruksanvisningen).

Merk: bruk kun tilleggsmidler/plastgjenstander som uttrykkelig er ment for bruk i tørketrommel og skyll tøy som er blitt behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller tøy med flekker av vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Programmer					Tilleggsfunksjoner		Omtrentlige tørketider (i minutter)		
Tekstiltype			Tøykvalitet	Tøy- mengde kg	Skånsom Skåne	Antikrøll utvidet Antikrøl Plus	Meget vått tøy	Vått tøy	
Programmer / tørkenivåer									
Bomull	Ekstra tørt	Ekstra tørt	Tykk vask med flere lag, slik som: frottehåndklær, kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, frottebadekåper.	Bomull varm/kulørt Maks. Bomuld 6 kg	3,0 6,0	X	X	95' 145'	80' 120'
	Skabstørt	Skaptørt *	Liknende tøy som ikke skal strykes: kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, babyklær, T-skjorter, bomullsstrømper.		3,0 6,0	X	X	85' 135'	70' 105'
	Strygetørt	Stryketørt *	Tøy som har behov for stryking: sengetøy, duker, kjøkkenhåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidstøy.		3,0 6,0	X	X	70' 105'	60' 85'
Blandings- tekstiler	Ekstra tørt	Ekstra tørt	Tøy med tykke soner med flere lag: sengetøy og duker, vindjakker, anorakker, lakener.	Syntetisk, blandet fiber eller lettstelt bomull (uten behov for stryking) Syntetisk Maks. 3 kg	1,0 3,0	X	X	50' 80'	40' 60'
	Skabstørt	Skaptørt *	Tøy som ikke har behov for å strykes: skjorter, bluser, T-skjorter, sportsklær.		1,0 3,0	X	X	40' 70'	30' 50'
	Strygetørt	Stryketørt	Tøy som har behov for stryking: bukser, dresser, skjorter, skjørt, bluser.		1,0 3,0	X	X	30' 60'	20' 45'
Ømfintlig pluss	Skabstørt	Skaptørt	Lav tørkeintensitet for ømfintlig tøy og tøy merket med  , slik som: bukser, dresser, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre, slik som polyamid, nylon, polyakryl osv. Ekstra Skånsom Maks. 2,5 kg	2,5	X	X	100'	85'
Lufting	Klærne luftes og oppfriskes i 30 minuttet uten varme.			Kold luft	-	-	-	-	-
Tørketider	Fullstendig tørking (passer til alle tekstiltyper).			Tidsstyret 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Testprogram iht. standarden EN 61121.

Hva du gjør hvis ...

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen på korrekt vis:

Rengjør filteret etter hver syklus.



- Åpne døren.
- Trekk filteret oppover.
- Åpne filteret.
- Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.
- Lukk filteret.
- Skyv filteret helt tilbake på plass.

Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.



- Trekk i håndtaket for å ta ut vanntanken.
- Tøm vanntanken.
- Sett den tomme vanntanken tilbake ved å skyve den **helt** tilbake på plass.

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned (for ytterligere informasjon, se kapittelet "Varmeutveksler" i Bruksanvisningen).

- Fjern fibre i og rundt vannavløpshullet minst én gang i måneden.

...du ønsker å kontrollere tørketrommelen selv først:

(Dersom apparatet ikke fungerer som det skal, må du gå gjennom følgende punkter før du ringer etter service se også det aktuelle kapittelet i bruksanvisningen)

Tørkingen tar for lang tid/ tøyet er ikke tørt nok.



- Har du valgt riktig tørkeprogram?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 1000 rpm)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (for ytterligere informasjon, se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?
- Lyser indikatorlampene "Slutt" "Stop" og "Antikrøll" "Antikrøll"? Tørkesyklusen er avsluttet og tøyet kan tas ut.
- Hvis ikke plaggene er tørre nok, velger du et ekstra program.

Tørketrommelen starter ikke (etter et strømbrudd må man alltid trykke på "Start (Pause)"-knappen).



- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkontakten?
- Har det oppstått et strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et tørkeprogram?
- Har du trykket på "Start (Pause)"-knappen?

Indikatorlampe for lofilter, vanntank eller varmeutveksler er tent.



- Er lofilteret rent?
- Er vanntanken tom?
- Er vanntanken riktig plassert?
- Er varmeutveksleren ren?

Vanndråper under tørketrommelen.



- Er varmeutveksleren satt på plass korrekt?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vanntanken riktig plassert?

KUNDESERVICE

Dersom feilen vedvarer etter at du har utført kontrollene over eller dersom den oppstår igjen, må du slå av apparatet. Kontakt kundeservice (se garantiseddelen).

Oppgi følgende når du ringer til kundeservice:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på typeskilt-etiketten) på høyre side når døren er åpen.


SERVICE 0000 000 00000



TRKK 7737

Hurtigreferanse

N



Programvelger

Tørkeprogrammet velges ved å vri på denne bryteren.



"Start (Pause)"-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne "Start (Pause)"-knappen. Tørkeindikatorlampen blinker mens valget foretas og lyser uavbrutt under tørkingen.

Programsekvens



Tørring

Antikrøll

+ Stop

Over-
tørkings-
beskyttelse

Tørring

Antikrøll

Program-
slutt

Indikatorlamper

Filter ●

Filter

Indikatorlampen lyser når filteret og/eller varmeutveksleren trenger rengjøring. **Rengjør filteret etter hver syklus.**

Vandtank ●

Vanntank

Indikatorlampen lyser når vanntanken må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm vanntanken og start tørkeprogrammet igjen. **Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.**

Rengjør ●
varmeutveksleren

Rengjør varmeutveksleren

Indikatorlampen tennes etter 30 sykluser når varmeutveksleren må rengjøres. Rengjør varmeutveksleren. For å slå av indikatorlampen igjen, vri programvelgeren til "●" og trykk på "Start (Pause)"-knappen i tre sekunder til lampen slukker.



Over-tørkingsbeskyttelse

Indikatorlampen lyser når man velger et program med fuktighetskontroll, for å vise at beskyttelsesfunksjonen er aktivert. Funksjonen er ikke aktivert i tidskontrollerte programmer 10', 20', 30', 40', 60', 90' og "Lufting" "Kold luft".

Tilleggsfunksjoner

Skåne ●

Skånsom

Reduserer tørkeintensiteten (anbefales for ømfintlige plagg).

Antikrøll
Plus ●

Antikrøll

Forhindrer at vasken krøller seg i opptil 12 timer. Det automatiske lydsignalet kan kobles ut ved å velge antikrøll.